Документация, содержащая информацию, необходимую для эксплуатации прикладной программы ПЕРЕДВИЖНОГО РАДИОМАЯКА ЦИВР.00566-01 Прикладная программа передвижного радиомаяка ЦИВР.00566-01 предназначена для установки индивидуальных параметров Радиомаяков передвижных, предназначенных для излучения данных собственного опознавания в составе излучаемых им расширенных сквиттеров АЗН-В 1090 ES:

- ІСАО-адрес Радиомаяка;
- регистрационный номер Радиомаяка;
- категорию АЗН-В-излучателя (категорию транспортного средства или фиксированного препятствия в соответствии с DO-260B);
- эксплуатационный статус (размеры объекта и интенсивность излучения).

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

Прикладная программа передвижного радиомаяка ЦИВР.00566-01 может быть установлена на выносном терминале управления (ВТУ), входящем в состав АМПСН «Тетра». Программа может также использоваться на ПК заказчика, не входящем в состав АМПСН.

Минимальные системные условия:

- OC Astra Linux Special Edition Smolensk 1.6.
- OC Windows 7;
- Порт USB v.2.0.

Программное обеспечение (Конфигуратор радиомаяка) устанавливает связь с микропрограммным обеспечением (прошивкой) Радиомаяка по интерфейсу RS-232.

3. ГЛАВНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ

Критерием успешности установки программы является ее запуск с помощью ярлыка и вывод на экран ПК главного пользовательского окна программы, представленного на рис. 1.

(САО - адрес				
Регистрационный н	номер			
Категория переда	этчика			
П Использова	ать выносн	ой дисплей		
🔲 Задать разнере	ы объекта уст	ановки радиона	яка	
Длина, н	Libe	рина, н		
Боковое снещение	е наяка от про	лоо Коналод	Y Orea	ение, н
-			-	
продольное снещ	ение наяка от	переднего края	Ulea	chire, n
Задать зону ин	тенсивного из	лучения		
Количество точек		пкрыть файл		
	1		Cont	
<u>^</u>	1		COM	
				тправить Трервать
				бросить
Журнал сообщений	Ā:			бросить
Журнал сообщение	ā:			Сбросить
Журнал сообщений	ă:			Сбросить
Журнал сообщений	ă:			Сбросить
Журнал сообщений	ă:			Сбросить
Журнал сообщений	ă:			Сбросить

Рисунок 1

При первом запуске программы ее окно выводится с пустыми полями настроек, в заголовке окна выводится название программы.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа работает при физическом соединении ПК, на котором она функционирует, с Радиомаяком.

Схема подключения радиомаяка к ПК

Подключить радиомаяк к источнику электропитания и к ПК с помощью кабеля конфигурирования и блока питания 12В/1А по схеме, представленной на рис. 2:



Рисунок 2

При отсутствии на ПК интерфейса RS-232, кабель конфигурирования ЦИВР.469113.012 подключить по интерфейсу USB через преобразователь интерфейсов MOXA Uport 1150, входящий в комплект поставки радиомаяка.

5. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

5.1. Загрузка служебных данных

Служебные данные – координаты территорий особого отслеживания радиомаяков, т.е. объектов, на которых они установлены, подготовленные на этапе формирования конфигурационных параметров радиомаяков. Координаты, полученные путем прецизионных геодезических измерений, рекомендуется записать в текстовые файлы: *Zone1.txt*, *Zone2.txt*, *Zone1_2.txt* и т.д.

Для загрузки в программу файлов координат в процессе настройки радиомаяков данные файлы сохранить на ПК, например, в специально создаваемую папку дистрибутива программы.

5.2. Запуск/Завершение программы

Запуск программы

Для запуска программы:

В ОС Astra Linux ПК: щелкнуть ярлык PRM_config, расположенный на панели задач Windows.

В OC Windows: Стартовое меню операционной системы \rightarrow Меню приложений \rightarrow Прочие \rightarrow PRM_config (Applications menu \rightarrow Other \rightarrow PRM_config).

Закрытие программы

Для закрытия программы закрыть его главное пользовательское окно стандартной кнопкой

5.3. Настройка Радиомаяков

Важно соблюдать приведенную последовательность действий.

- 1. Запустить программу.
- 2. В окне программы в соответствии с предварительно подготовленной технологической картой настройки Радиомаяков ввести конфигурационные данные настраиваемого Радиомаяка, см. пример на рис. 3.

Примечание. Пример технологической карты настройки приведен в *Приложении к Руководству по эксплуатации* на *Радиомаяк передвижной*.

САО - адрес	1059E1		
^р егистрационный но	мер RA23011		
- Наземное транспор	отное средство - служ	ебное транс	портное средство *
Использовать вы	носной дистлей 🗍	Спользоват	⊳ только ГЛОНАСС
🗹 Задать размеры	объекта установки ра	диомаяка	
Длина, м 7,2	Ширина, и	4,7	
- Смещен влево		-	Смещение, м 3,1
- Смещен от передн	его храя		Спещение, и 2,9
√ Завать зону инте	HOVEHOLD NEDARHOVE		
		1411	1
Соличество точек	3 Открыть ф	347	*
X	Y		COM19 *
1 592827282	236534341		2
2 364570978	124235234		×
3 235252346	235235223		Запись Попытка 2
			Oronania
			Cinpabilite
			Прервать
			Сбросить
Курнал сообщений:			
[15:55:59] Получено	o: 01 02 03 06 0a	22 22 20 24	*
00 00 00 00 02 00 00 00	01 00 00 00 02 00 00	00 01 00 00 0	00 02 00 00 00 00 b5 90 E
Данные успешно за [15:55:59] Получени	писаны в порт СОМ19 p: 01 02 03 06 0a		
[15:55:59] Отправл	ено: 10 59 е1 12 12 01	32 33 30 31	31 20 00 01 22 03 01

Рисунок 3

2.1 В поле ICAO-адрес – вручную ввести шесть буквенно-цифровых символов шестнадцатеричного ИКАО-адреса, назначаемого Радиомаяку в соответствии со списком ИКАО-адресов, выданным регламентирующей организацией. При незаполненном поле ввод конфигурации в БД радиомаяка (кнопкой *Отправить*) невозможен. При наличии в поле значения по умолчанию 123456, ввести настоящий адрес.

ВНИМАНИЕ! Введенный ICAO-адрес Радиомаяка одновременно является наименованием беспроводной Wi-Fi сети для связи с выносным дисплеем для отображения местоположения Радиомаяка на электронной аэродромной карте.

- **2.2** В поле **Регистрационный номер** вручную ввести регистрационный номер, назначаемый радиомаяку, в формате: две буквы латинского шрифта, без пробела пять цифр.
- **2.3** В распахивающемся списке **Категория передатчика*** выбрать из списка категорию передатчика (ADS-B Emitter Category), тип TC/HП, назначением которого является данный Радиомаяк.

Информация о категории отсутствует – Радиомаяк не предназначен для постоянного использования в одной категории.

Наземное транспортное средство – аварийное транспортное средство – Радиомаяк предназначен для наземного TC экстренного назначения, например, для машины технической помощи, автомобиля пожарной службы и пр.

Наземное транспортное средство – служебное транспортное средство – Радиомаяк предназначен для наземного TC служебного назначения, например, для автобуса доставки пассажиров к борту, багажной тележки.

Неподвижное наземное или привязное препятствие (включая привязные аэростаты) – Радиомаяк предназначен для обозначения фиксированного точечного препятствия, например, здания, привязных аэростатов и др.

Группа препятствий – Радиомаяк предназначен для отображения группы фиксированных препятствий, например, ограждений, строений, ангаров и др.

Линейное препятствие – Радиомаяк предназначен для отображения фиксированного линейного препятствия, например, ограждения строительной площадки.

* - категории в соответствии с требованиями DO-260В списка ADS-B Emitter Category SET "С".

2.4 Выбрать спутниковую навигационную систему для позиционирования Радиомаяка: в поле Использовать только ГЛОНАСС. При снятом флаге функционирует режим работы от ГЛОНАСС и GPS; при установленном флаге Радиомаяк определяет свое местоположение только по сигналам спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.

GPS обеспечивает наиболее точные измерения во всемирной системе координат WGS-84 и покрывает сигналом весь земной шар, точнее определяет координаты в экваториальных и тропических широтах.

ГЛОНАСС обеспечивает покрытие сигналом до 90 % территории РФ и до 60% земного шара, точнее определяет координаты в полярных и приполярных широтах и является рекомендуемой системой при использовании радиомаяков как на территории России, так и на территориях других государств. GPS-система с точки зрения безопасности и стабильности наличия спутниковых навигационных сигналов, является негарантированной системой, которая в военных и политических интересах Министерства обороны США может селективно отключать, «глушить», модифицировать в каком-либо регионе сигналы или увеличивать искусственную, систематическую ошибку в координатах до сотен метров.

- **2.5** Задать размеры объекта (ТС/НП), на котором будет расположен Радиомаяк: в полях **Длина** и **Ширина** ввести предварительно измеренные значения длины и ширины объекта, на котором будет установлен Радиомаяк. Значения в диапазоне от 0,01 метра до 100 метров.
- 2.6 Указать месторасположение Радиомаяка на объекте (ТС/НП) с помощью раскрывающихся списков Боковое смещение маяка от продольной оси и Продольное смещение маяка от переднего края. Перед вводом последующих полей предварительно провести замеры расположения Радиомаяка на объекте его установки. На рисунке необходимые замеры отмечены синими отрезками:



Рисунок 4

2.6.1 В распахивающемся списке Боковое смещение маяка от продольной оси выбрать соответствующее значение:

Данные отсутствуют – при использовании Радиомаяка в разных категориях.

Располагается на продольной оси – при расположении Радиомаяка на продольной оси, условно проходящей через центр объекта, на котором расположен Радиомаяк.

Смещен влево или Смещен влево – при расположении Радиомаяка соответственно на левой или правой половине объекта (по направлению от переднего края), дополнительно в соседнем поле Смещение указать расстояние от центра Радиомаяка до продольной оси, см. 1 на рис. 4. Значения в диапазоне от 0, 01 метра до 100 метров.

2.6.2 В распахивающемся списке **Продольное смещение маяка от переднего края** выбрать соответствующее значение:

Данные отсутствуют – при использовании Радиомаяка в разных категориях.

Располагается спереди – при расположении Радиомаяка на поперечной оси объекта, проходящей через передний край объекта.

Смещен от переднего края – при расположении Радиомаяка до переднего края объекта, указать это расстояние, см. 2 на рис. 4. Значения в диапазоне от 0, 01 метра до 100 метров.

2.7 При наличии у ТС/НП (Радиомаяка для конкретного ТС/НП) зоны особого отслеживания задать координаты такой зоны:

2.7.1 В поле Задать зону интенсивного излучения – установить флаг;

2.7.2 В поле **Количество точек** – вручную ввести количество граничных точек зоны особого отслеживания радиомаяка. В соответствии с введенным количеством точек в средней области *X* Y формируется таблица с соответствующим количеством строк. Экспортировать координаты в таблицу из файла – нажать клавишу *Открыть файл*, в окне файлового менеджера указать предварительно сохраненный в папке дистрибутива программы файл с именем необходимой зоны.

Запись координат можно также выполнить вручную.

2.8 Включить/выключить Wi-Fi-сеть Радиомаяка для передачи данных на Выносной дисплей для отображения на его электронной аэродромной карте собственного местоположения и местоположения BC и TC, находящихся в зоне действия данного Радиомаяка: установить/снять флаг поля Использовать выносной дисплей. Так называемый «Выносной дисплей» на электронном планшете, автоматически подключается к Wi-Fi-сети Радиомаяка.

ВНИМАНИЕ! Функциональность применима только к модификации Радиомаяков, в комплекте которых предусмотрен планшет Выносной дисплей и/или прикладная Программа отображения информации на выносном дисплее ЦИВР.00599-01.

2.9 Установить порт подключения ПК к Радиомаяку: **в раскрывающемся списке сот-портов**, см. 1 на рис. 3. По умолчанию список формируется системно всеми доступными на ПК портами. Просмотр портов выполняется в системном *Диспетчере устройств* компьютера (OC Windows), см. рис. 5. Если при подключении Радиомаяка к компьютеру применен преобразователь интерфейсов *MOXA* USB Serial Port, то в списке сот-портов программы выбрать номер сотпорта, соответствующий этому устройству.



Рисунок 5

- **3.** Подключить первый настраиваемый Радиомаяк кабелем конфигурирования ЦИВР.469113.012 (из состава Комплекта настроечного) к ПК/ВТУ, см. схему подключения Радиомаяка к ПК (рис. 2). Блок электропитания при этом в сеть не включать!
- 4. Отправить введенные настройки в Радиомаяк: нажать кнопку Отправить.
- 5. Подать питание на радиомаяк. **ВАЖНО!** При подаче питания Радиомаяк в первую очередь сканирует свой порт входных данных. Обнаружив на входе ожидающие данные, Радиомаяк переходит в режим их записи. В противном случае, если питание Радиомаяка будет включено до отправки конфигурационных данных с ПК/ВТУ, то он сразу перейдет в рабочий режим излучения.

В результате записи настроек в Радиомаяк, в окно программы выводятся сообщения (см. 2 на рис. 3), соответствующие статусу записи настроек через указанный порт. Сообщения о статусе соединения и результатах настройки приведены в таблице 1.

Ожидание ответа	Ожидание ответа от радиомаяка.	При долговременном выводе сообщения (более 3-х – 5-ти секунд) проверить подключение ПК к радиомаяку и указанный com-порт.	
Порт занят	Выбранный сот-порт занят, ошибка инициализации.	Выбрать другой порт в раскрывающемся списке сот- портов (расположение списка см. 1 на рис. 3).	
Запись Попытка 2	Происходит запись заданной конфигурации радиомаяка.	Указание количества попыток происходит при записи одной и той же конфигурации в один и тот же радиомаяк после прерывания, сбоя и пр.	
Оцибка Откл->Вкл для поетора	Ошибка записи.	Выключить и снова включить питание Радиомаяка, попытка записи повторится автоматически.	
Выполнено	Запись настроек выполнена успешно.	Радиомаяк настроен. Перейти шагу 6.	

Таблица 1 – Программные сообщения

- **6.** После получения сообщения *Выполнено* отключить питание от радиомаяка, отсоединить кабель конфигурирования E1. Радиомаяк готов для монтажа на TC/HП.
- 7. Очистить окно программы: нажать клавишу Сбросить.
- 8. Для следующего настраиваемого Радиомаяка повторить действия с шага 2 по шаг 7.

В процессе записи вводимых в Радиомаяк настроек в нижней области программного окна *Журнал* сообщений (см. рис. 6) отображаются служебные сообщения, ответно получаемые от Радиомаяка: Журнал сообщений:

00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 02 00 00 00 b5 90	
Данные успешно записаны в порт СОМ19	
[15:58:58] Получено: 01 02 03 06 0а	
[15:58:58] Отправлено: 10 59 е1 12 12 01 32 33 30 31 31 20 00 01 22 03 01	-
00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 02 00 00 00 01 00 00 02 00 00 05 90	=
Данные успешно записаны в порт СОМ19	
[15:58:58] Получено: 10 59 е 1 4а с 3	-
Очистить журн	ал

Рисунок 6

Служебные сообщения журнала не являются пользовательскими, несут аналитическую информацию, которую в случае невозможности настройки Радиомаяка следует передать разработчику.

СПИСОК АББРЕВИАТУР

ES ICAO	Extended squitter – расширенный сквиттер. International Civil Aviation Огдаліzation.
ИКАО	Международная организация гражданской авиации.
АЗН-В	Автоматическое зависимое наблюдение-вещание.
A3H-B-IN	Приемник АЗН-В.
A3H-B-OUT	Передатчик АЗН-В.
БД	База данных
BC	Воздушное судно
ВТУ	Выносной терминал управления.
кк	Кабель конфигурирования.
ФП	Фиксированное препятствие.
ос	Операционная система.
пк	Персональный компьютер.
ПРМ	Передвижной радиомаяк.
Скриншот	Снимок экрана.
тс	Транспортное средство.