ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫНОСНОЙ ТЕРМИНАЛ УПРАВЛЕНИЯ МПСН/АЗН-В ЦИВР.90011-01

Инструкция по установке

АННОТАЦИЯ

Настоящая инструкция по установке предназначена для программистов, связанных с установкой и обслуживанием прикладного программного обеспечения «Выносной терминал управления МПСН/АЗН-В» ЦИВР.90011-01 (далее – ППО ВТУ).

Инструкция содержит сведения о назначении и установке ППО ВТУ.

Установка операционной системы (OC), служебных утилит и файлов, а также самой ППО ВТУ выполняется в заводских условиях организацией-изготовителем. Повторная инсталляция ОС и (или) ППО ВТУ при нарушениях в работе выполняется самостоятельно пользователем в соответствии с документацией, входящей в состав ППО ВТУ.

Отображения интерфейсов ОС, имеющей индивидуальные пользовательские настройки, могут незначительно отличаться от скриншотов, приведенных в документе.

1. СВЕДЕНИЯ О ППО ВТУ

1.1. Объект, на который устанавливается ППО ВТУ

ППО ВТУ предназначено для установки и функционирования исключительно на рабочем месте автоматизированном – управления и контроля (далее – АРМ УК) ЦИВР.467864.015-02 из состава многопозиционной системы наблюдения (МПСН) с функцией вещательного автоматического зависимого наблюдения 1090ES «Тетра-И» ЦИВР.466534.012.

1.2. Назначение ППО ВТУ

1.2.1. ППО ВТУ состоит из двух основных взаимосвязанных пользовательских программных модулей, имеющих графический интерфейс:

- «Управление и контроль»;

- «Воспроизведение записей».

1.2.2. Программный модуль «Управление и контроль» (далее – ПМ УК) предназначен для мониторинга состояния аппаратной части МПСН и ее подсистем (далее МПСН и ее подсистемы кратко – система). ПМ УК по клиент-серверной технологии обращается к основному программному сервису обработки и управления данными, функционирующему на серверах процессоров целей и серверах управления, и отображает в своем пользовательском интерфейсе данные, запрашиваемые пользователем, а также передает в основной сервис команды управления пользователя.

1.2.3. Программный модуль «Воспроизведение записей» (далее – ПМ ВЗ) предназначен для загрузки и воспроизведения файлов воздушной обстановки и файлов данных состояния оборудования – выходных Asterix-данных, автоматически записываемых и архивируемых системой.

1.3. Требования к программным средствам

Минимальные системные требования для обеспечения функционирования ППО ВТУ:

- ОС Astra Linux Special Edition (Смоленск) 1.6 с обновлением Update 6;

– драйвер видеокарты nvidia;

веб-сервер Арасhе;

- сервер баз данных MariaDB;

– интерпретатор РНР.

1.4. Техническое обеспечение

Для работы ППО ВТУ необходим системный блок с минимальными характеристиками, приведенными в таблице 1.

T (1	\ <i>I</i>		~
Гаолица	I —	- Минимальные	системные т	перования
гаолица	T			peooballinn

Параметр	Значение
Центральный процессор	Intel Core i7
Оперативная память	8GB DDR3 1600MHz
Твердотельный накопитель	Intel 530 Series 120 GB 2,5" SATA III
Привод лазерных дисков	DVD-RW, скорость записи не менее 16х
Графическая карта	NVIDIA GTX-1050 2GB
Мощность блока питания	700 Вт
Ethernet-адаптер, 2 шт.	1 Гбит/с
Порты, 2 шт.	USB 2.0

1.5. Структура ППО ВТУ

ППО ВТУ имеет распределенную структуру и функционирует во взаимодействии со службами и программами, устанавливаемыми и исполняемыми на сервере управления, входящем в состав сервера МПСН.

1.6. Требования к системному программисту

Системный программист должен иметь уверенные навыки сетевого администрирования, а также навыки развертывания и управления ОС семейства Unix/Linux.

В перечень задач, выполняемых системным программистом, входят:

- поддержание работоспособности технических средств (компьютеров и локальной сети);

- установка и поддержание работоспособности системных программных средств – ОС и графической рабочей среды;

- установка и поддержание работоспособности ПМ УК;

- установка и поддержание работоспособности ПМ ВЗ.

2. УСТАНОВКА ППО ВТУ

Установка ОС, служебных утилит и файлов, а также самой ППО ВТУ, выполняется в заводских условиях и может быть повторно выполнена при нарушениях в работе ОС и ППО ВТУ. Установка состоит из следующих этапов:

- установка и настройка ОС;

- установка и настройка веб-сервера;

- установка ППО ВТУ.

2.1. Установка и настройка ОС

2.1.1. Установка ОС

Установить на каждый системный блок APM УК OC Astra Linux Special Edition (Смоленск) 1.6 с обновлением Update 6.

Рекомендации по установке:

- системный диск форматировать в файловой системе ext4;

- пространство диска использовать полностью и монтировать в корневой каталог «/»;

- раздел подкачки не использовать;

- имя нового пользователя – *olp*, пароль – *10027878*;

- установить пароль загрузчика *grub* – *ujhtkjdj*;

- установить обновление Update 6 для OC, подробную процедуру по установке см. в официальном руководстве производителя.

ВНИМАНИЕ! В качестве авторизационных данных пользователя приведены логин и пароль разработчика. Авторизационные данные могут быть использованы другие или изменены позже. При этом важно помнить, что авторизационные данные, отличные от дефолтных, должны быть сохранены пользователем для всей последующей работы с системой, при утрате авторизационных данных управление системными ресурсами станет невозможным!

2.1.2. Установка пароля суперпользователя root

Установку проводить в следующей последовательности:

- 1) открыть терминал с помощью комбинации клавиш: *Alt+t*
- 2) задать пароль с помощью команды: sudo passwd
- 3) ввести пароль: *ujhtkjdj*

2.1.3. Настройка сетевых интерфейсов

Настройку проводить в следующей последовательности:

1) открыть терминал с помощью комбинации клавиш: *Alt+t*

2) авторизоваться под пользователем root с помощью команды: *sudo su* или с помощью команды: *sudo -i*

3) запустить программу Midnight Commander с помощью команды: MC

4) перейти в каталог /etc/network с помощью команды: cd /etc/network

5) открыть для редактирования файл *interfaces* с помощью клавиши F4

6) внести в файл *interfaces* дополнительные строки:

auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.0.250 netmask 255.255.255.0

7) сохранить изменения с помощью клавиши F2 и выйти из файлового менеджера с помощью клавиши F10

8) перезапустить в терминале сетевые службы с помощью команды:

systemctl restart networking.service

Или опустить и поднять все интерфейсы с помощью команды:

sudo ifdown -a && sudo ifup -a;

9) убедиться в изменении сетевых настроек с помощью команды: *ip a*

2.1.4. Настройка SSH доступа на АРМ УК

1) авторизоваться под пользователем *olp* с помощью команды: *su - olp*

2) открыть терминал с помощью комбинации клавиш: *Alt+t*

3) сгенерировать шифрованный SSH ключ доступа с помощью команды:

ssh-keygen -t rsa

В процессе генерации на все запросы отвечать нажатием клавиши Enter

4) в результате на АРМ УК сформируются два ключа в каталоге /home/olp/.ssh/:

- публичный ключ: id rsa.pub

- закрытый ключ: id rsa

Пример приведен на рис. 1.

```
olp@astra:∼$ ssh-keygen –t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/olp/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/olp/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/olp/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/olp/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:KNoDg6hyy/gUNnjwhjC1LfujXNCLi3tHEEzERo6Bf5Q olp@astra
The key's randomart image is:
---[RSA 2048]---
oO*. .
0.=0E
+000.
  *n+.
o Xoo . S
 .= 0.0
o*o8...
 *=B∩.
    [SHA256]
olo@astra:∾$
```

Рисунок 1

5) скопировать публичный ключ *id_rsa.pub* на сервер управления командой: *scp /home/olp/.ssh/id rsa.pub olp@192.168.0.120:/home/olp/.ssh/asku.pub*

Или скопировать файл публичного ключа *id_rsa.pub* с помощью физического носителя в каталог */home/olp/.ssh/* сервера управления с присвоением ключу имени *asku.pub*.

2.1.5. Настройка SSH доступа на сервере управления

1) авторизоваться под пользователем *olp* с помощью команды: *su - olp*

2) открыть терминал с помощью комбинации клавиш: *Alt+t*

3) перейти в каталог /home/olp/.ssh/ с помощью команды: cd /home/olp/.ssh

4) добавить скопированный с АРМ УК публичный ключ в список авторизованных ключей с помощью команды: *cat asku.pub>>authorized_keys*

Пример добавления публичного ключа в список авторизованных ключей приведен на рис. 2.

olp@astra:~/.ssh\$ cat asku.pub>>authorized_keys olp@astra:~/.ssh\$

Рисунок 2

2.1.5. Монтирование каталога архива на АРМ УК

1) авторизоваться под пользователем root с помощью команды: sudo su

2) открыть терминал с помощью комбинации клавиш: *Alt+t*

3) проверить наличие установленного пакета *sshfs* с помощью команды:

apt search sshfs

Пример проверки наличия пакета sshfs приведен на рис. 3.



Рисунок 3

4) если пакет не установлен, то произвести его установку с помощью команды: sudo apt install sshfs

5) Настроить автоматическое монтирование каталога архива, отредактировав файл *fstab*:

а) запустить программу Midnight Commander с помощью команды: mc

б) в левой панели перейти в каталог /etc/fstab с помощью команды: cd /etc

в) открыть для редактирования файл *fstab* из каталога /etc с помощью клавиши F4

г) внести в конец файла *fstab* строку: olp@192.168.0.120:/disk1 /disk1 fuse.sshfs allow_other,reconnect,uid=1000, IdentityFile=/home/olp/.ssh/id_rsa 0 0

Пример отредактированного файла *fstab* приведен на рис. 4.





2.2. Установка и настройка веб-сервера

2.2.1. Установка веб-сервера Арасhе и интерпретатора РНР

ВНИМАНИЕ! Использовать веб-сервер Apache версии не ниже 2.4 и интерпретатор РНР версии не ниже 7.0.27.

Перед установкой авторизоваться в ОС (в окне графической оболочки) под учетной записью, созданной при установке ОС. В ходе установки несколько раз запрашивается подключение установочного диска ОС (OS Astra Linux smolensk — amd64 apDVD) и диска со средствами разработки (OS Astra Linux smolensk-devel amd64 DVD).

Установку проводить в следующей последовательности:

1) открыть терминал с помощью клавиш: *Alt+t*

2) повысить права с помощью команды: sudo su

3) подключить диск со средствами разработки к репозиторию ОС:

- установить диск со средствами разработки в CD-ROM системного блока;

- подключить диск к репозиторию с помощью команды: apt-cdrom add

Подтвердить подключение диска с помощью клавиши *Enter*.

4) установить веб-сервер и интерпретатор РНР с помощью команды:

apt-get install php

Подтвердить внесение изменений и установку пакетов с помощью клавиши *Enter* и дождаться окончания установки, согласно рис. 5.

11



Рисунок 5

5) Установить дополнительные библиотеки РНР с помощью команды:

apt-get install php-mysql

6) Включить автозапуск службы веб-сервера при загрузке ОС с помощью команды: *systemctl enable apache2*

Пример включения автозапуска приведен на рис. 6.

root@astra:/home/olp#_systemctl_enable_apache2_ Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-ins tall. Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2

Рисунок 6

7) перезагрузить службу веб-сервера с помощью команды:

sudo systemctl restart apache2

8) проверить статус службы веб-сервера с помощью команды:

sudo service apache2 status

При запущенной службе веб-сервера в терминале отображается статус процесса *active (running)*, выделенный зеленым цветом, пример ответа системы приведен на рис. 7.

root@astra:/home/olp# sudo service apache2 status
• apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2020-09-28 16:05:08 MSK; 1min 6s ago
Process: 5086 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 5090 (apache2)
Tasks: 6 (limit: 19660)
CGroup: /system.slice/apache2.service
—5090 /usr/sbin/apache2 -k start
—5092 /usr/sbin/apache2 -k start
—5093 /usr/sbin/apache2 -k start
—5094 /usr/sbin/apache2 -k start
—5095 /usr/sbin/apache2 -k start
└─5096 /usr/sbin/apache2 -k start
сен 28 16:05:08 astra systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server
сен 28 16:05:08 astra apachectl[5086]: АН00558: apache2: Could not reliably determine the server's
<u>сен 28 16:05:08 astr</u> a systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)

Рисунок 7

2.2.2. Настройка РНР

1) открыть терминал с помощью клавиш: *Alt+t*

2) повысить права с помощью команды: sudo su

3) установить дополнительные библиотеки РНР с помощью команды:

apt-get install php-mysql*

4) убедиться в наличии библиотек mysqli.so и mysqlnd.so:

а) запустить программу Midnight Commander с помощью команды: MC

б) перейти в директорию с помощью команды: *cd /usr/lib/php/20151012*

Примечание – Конечная папка может иметь другое имя, в зависимости от версии установленного РНР.

Пример приведен на рис. 8.

Левая панель Файл	Команда Наст	тройки Правая	панель				
<- /usr/lib/php/20151012 - .u Имя gettext.so	Разнер Вреня пр 15029 сен 12	.[^]>- <- ~ — равки 2019 /	Имя Размер BBEPX	Время правки - янв 14 2020			
mysqli.so mysqlnd.so odo.so	43733 сен 12 142085 сен 12 284613 сен 12 109541 сен 12	2019 /.cache 2019 /.config 2019 /.dbus 2019 /.flu	489 489 489 489	6 сен 25 2020 6 фев 4 2020 6 янв 14 2020 6 янв 14 2020			
pdo_mysql.so mysqli.so	31685 сен 12	2019 /.gnupg -BBEPX-	409	6 янв 14 2020			
2247М/19G (11%)2247М/19G (11%) Совет: Для отметки каталогов в диалоге выбора добавьте косую черту. оlp@astra16:/usr/lib/php/20151012\$ 1 Помощь 2Иеню 3Просмотр 4Правка 5Копия 6Перенос 7НВКтлог 8Цдалить 9МенюМС 10Выход							

Рисунок 8

5) отредактировать файл php.ini:

- в программе *Midnight Commander* перейти в каталог /*etc/php*/7.0/*apache2*/ с помощью команды:

cd /etc/php/7.0/apache2/

- открыть файл php.ini для редактирования с помощью клавиши F4

- добавить или раскомментировать имеющиеся строки: mysqli.so и mysqlnd.so;

- сохранить файл с помощью клавиши F2.

Пример приведен на рис. 9.

/home/olp/Deskto~Desktop1/php	p.ini []	20 L:[872+19	891/1921] *	(34912/71051b)	0010 0×00A	[*][X]
<u>;extension=php_musqli.dll</u>						
extension=mysqlnd.so						
extension=mysqli.so						
;extension=php_oci8_12c_dll		acle Database				
;extension=php_openssl.dll						
1Помощь <mark>2</mark> Сохр∾ить <mark>З</mark> блок	4Замена 5	Копия <mark>б</mark> Пере	∾ить <mark>7</mark> Поиск	8Удалить 9	МенюМС <mark>10</mark> Вь	ixog

Рисунок 9

6) перезапустить сервер Apache с помощью команды:

sudo systemctl restart apache2

2.2.3. Настройка Арасhe

1) установить диск с установочным пакетом ППО ВТУ в CD-ROM системного блока.

2) открыть терминал с помощью клавиш: *Alt+t*

3) запустить программу *Midnight Commander* от имени *root* с помощью команды: *sudo mc*

4) заменить файлы в каталоге *etc/apache2*:

a) перейти в каталог /media/cdrom0/web_interface.tar.gz/web_interface/etc в левой панели с помощью Midnight Commander

б) открыть каталог /etc в правой панели с помощью Midnight Commander

в) из каталога /media/cdrom0/web_interface.tar.gz/web_interface/etc в каталог /etc скопировать папку apache2 с помощью клавиши F5, подтвердить замену файлов с помощью клавиши Enter

г) выйти из *Midnight Commander* с помощью клавиши *F10*, подтвердить выход с помощью клавиши *Enter*.

Пример копирования файла приведен на рис. 10.

	1eвая панель 🛛 Фа	ийл Команда	Настройки	Правая панель			
r<∙	ce.tar.gz/utar	://web_interfac	r<- /etc				
	и Имя	Размер	Время правки	.u Имя	Размер В	ремя правки	
	apache2	4096	шюн 15 11:40	/acpi	4096 ¢	eß 6 2020	
				/alternatives	16384 c	ен 25 15:42	
				/apache2	4096 u	юн 15 11:40	
-BBEPX-			/apache2				
L		33741	1/296 (11%) 🖵		3374M/	296 (11%) —	
Совет: Макросы % работают даже в командной строке.							
olp@astra:/media/cdrom/web_interface/etc\$							
1	Томощь <mark>2</mark> Меню З	Просмотр <mark>4</mark> Правн	ka <mark>S</mark> Konuя	6Перенос 7НВКтлог	<mark>8</mark> Удалить <mark>9</mark> МенюМС	10 Выход	

Рисунок 10

2.4. Установка ППО ВТУ

Перед установкой авторизоваться в ОС (в окне графической оболочки) под учетной записью, созданной при установке ОС, и установить цифровой накопитель с установочным пакетом ППО ВТУ.

Для установки ППО ВТУ необходимо:

1) открыть терминал с помощью клавиш: *Alt+t*

2) повысить права с помощью команды: sudo su

3) запустить программу *Midnight Commander* с помощью команды: *mc*

4) скопировать установочный пакет с накопителя в домашний каталог пользователя с помощью клавиши F5

5) запустить установку ППО ВТУ с помощью команды:

dpkg -i soft-armuk-tetrai.deb

Процесс установки сопровождается сообщениями в терминале и завершится приглашением командной строки, согласно рис. 11.

root@Tomsk:/home/olp/Desktops/Desktop1/deb# dpkg −i asku.deb	
(Чтение Базы данных на данный момент установлено 122328 файлов и ката	илогов.)
Подготовка к распаковке asku.deb	
Распаковывается soft-asku-tetra-i (0.1.1) …	
НастраиВается пакет soft-asku-tetra-i (0.1.1) … root@Tomsk:/home/olp/Desktops/Desktop1/deb#	

Рисунок 11

3. ЗАПУСК И ЗАКРЫТИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

3.1. Запуск и закрытие ПМ УК

3.1.1. ПМ УК выполняется автономно. Под запуском (закрытием) ПМ УК подразумевается запуск (закрытие) главного окна модуля.

Закрытие модуля не влечет за собой остановки функционирования системы, потери каких-либо данных и записей. Однако визуальный мониторинг текущей работоспособности МПСН, ее элементов и подсистем в режиме реального времени станет невозможен.

3.1.2. Для запуска ПМ УК выполнить последовательность действий:

Стартовое меню OC \rightarrow Меню приложений \rightarrow Сеть \rightarrow Веб-браузер Firefox \rightarrow в адресной строке окна веб-браузера ввести ip-адрес основного или резервного сервера управления.

3.1.3. Для закрытия ПМ УК следует закрыть окно веб-браузера.

Программный модуль закрывается без дополнительных запросов на подтверждение действия.

3.2. Запуск и закрытие ПМ ВЗ

3.2.1. ПМ ВЗ запускается из меню ОС. ПМ ВЗ может быть запущен и закрыт неограниченное количество раз. Закрытие ПМ ВЗ не влечет за собой потери файлов записей воздушного наблюдения и состояния подсистем.

3.2.2. Запуск ПМ ВЗ производится из меню ОС открытием исполняемого файла Player или с помощью последовательности действий:

Стартовое меню OC \rightarrow Прочие \rightarrow Воспроизведение записей.

3.2.3. Закрытие ПМ ВЗ производится стандартной системной кнопкой его главного окна. Модуль закрывается без дополнительных запросов на подтверждение действия.

4. НАСТРОЙКА ППО ВТУ

4.1 ПМ УК не требует настройки. При запуске ПМ УК устанавливает соединение с базой данных сервера управления.

4.2 ПМ ВЗ не требует настройки.

5. ПРОВЕРКА ППО ВТУ

Критерием успешности установки ППО ВТУ является графическое отображение программных модулей после их запуска:

- ПМ УК;

- ПМ ВЗ.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

АРМ УК – автоматизированное рабочее место управления и контроля;
ВТУ – выносной терминал управления;
МПСН – многопозиционная система наблюдения;
ОС – операционная система;
ППО – прикладное программное обеспечение;
ПМ ВЗ – программный модуль «Воспроизведение записей»
ПМ УК – программный модуль «Управление и контроль»