

**Информация необходимая для установки
прикладной программы передающей станции
ЦИВР.90017-01**

1. Подключиться к встроенному компьютеру передающей станции по сети с помощью удаленного терминала.
2. Авторизоваться в ОС и повысить права пользователя, командой:
`sudo su`
3. Запустить файловый менеджер Midnight Commander, командой:
`mc`
4. В окне файлового менеджера скопировать в каталог /opt установочные пакеты прикладной программы передающей станции.
5. Установить прикладную программу, командой:
`dpkg -i *.deb`