

Документация, содержащая информацию,
необходимую для установки прикладной программы
обработки планово-диспетчерской информации ЦИВР.00622-01
(Прикладное программное обеспечение ЦИВР.00622-01)

Прикладная программа обработки планово-диспетчерской информации ЦИВР.00622-01 (Прикладное программное обеспечение ЦИВР.00622-01) функционирует на сервере планово-диспетчерской информации из состава программно-аппаратного комплекса Системы мониторинга использования воздушного пространства.

Прикладное программное обеспечение ЦИВР.00622-01 является машинной программой, работает в автоматическом режиме, не имеет пользовательского интерфейса и не требует участия пользователя.

Запуск/завершение происходит автоматически при включении/выключении системного блока сервера вычислений.

Установка операционной системы, служебных утилит и файлов, а также самой прикладной программы выполняется в заводских условиях. Установка ПО пользователем не предусмотрена.

Характеристики оборудования, на котором установлена прикладная программа:

- Процессор , тип и частота (Mhz) - Intel Core™ i7 3,6 ГГц;
- ОЗУ - DDR 2*4 Гб 2400 МГц;
- НЖМД - SSD 150 Гб;
- Видеокарта – 4 Гб;
- Ethernet – 100МБ/с;
- Совместимость аппаратной части с ОС Astra Linux;

Требования к программным средствам:

- ОС Astra Linux;
- установленный драйвер видеокарты;