

Документация, содержащая информацию,
необходимую для установки прикладной программы
отображения информации ЦИВР.00626-01

Прикладная программа отображения информации ЦИВР.00626-01 (Далее – прикладная программа) предназначена для обеспечения достоверной информацией о местоположении и идентификации воздушных объектов наблюдения на электронной карте-схеме заданного воздушного пространства.

Прикладная программа отображения информации ЦИВР.00626-01 функционирует на автоматизированном рабочем месте из состава программно-аппаратного комплекса Системы мониторинга использования воздушного пространства.

Установка операционной системы, служебных утилит и файлов, а также самой прикладной программы выполняется в заводских условиях. Установка ПО пользователем не предусмотрена.

Характеристики оборудования, на котором установлена прикладная программа:

Процессор, тип и частота (Mhz) - Intel Core™ i7 3,6 ГГц;

- ОЗУ - DDR 2*4 Гб 2400 МГц;
- НЖМД - SSD 150 Гб,
- Видеокарта – 4 Гб;
- Ethernet – 100МБ/с;
- Совместимость аппаратной части с ОС Astra Linux;

Требования к программным средствам:

- ОС Astra Linux;
- установленный драйвер видеокарты;