



ПАО "НПО "Алмаз"
ОКБ "ЛЭМЗ" НПЦ-СПб

Научно-производственный центр
средств радиолокационного
наблюдения и автоматизации
обработки информации
(ТОП Санкт-Петербург)

Инструкция по эксплуатации программы для ЭВМ «Прикладная программа «Мониторинг аэродромного движения»

1. ЗАПУСК/ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Запуск программы

Прикладная программа *Мониторинг аэродромного движения* запускается автоматически при запуске ОС.

Завершение программы

Прикладная программа *Мониторинг аэродромного движения* завершается автоматически при завершении ОС.

2. ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ

Для проверки прикладной программы *Мониторинг аэродромного движения* используется интерфейс управления техническим состоянием, реализованный в прикладной программе *Пользовательский интерактивный сервис* ЦИВР.90163-01.

Для проверки программы *Мониторинг аэродромного движения* перейти к интерфейсу управления техническим состоянием:

1. **Авторизоваться на стартовой странице прикладной программы *Пользовательский интерактивный сервис* с правами администратора.**
2. **Перейти:** *Панель инструментов* → *Управление пользователями и правами* → *Управление техническим состоянием*.

Каждой программе комплекса соответствует пиктограмма, отображающая статус работы программы. Пиктограмма, соответствующая прикладной программе *Мониторинг аэродромного движения*, выделена красной рамкой на рисунке 4.

Цветоиндикация пиктограмм:

- **зеленая** пиктограмма – прикладная программа работает;
- **красная** пиктограмма – прикладная программа не работает.

Подробнее о работе с интерфейсом управления техническим состоянием, см. руководство оператора на прикладную программу *Пользовательский интерактивный сервис* ЦИВР.90163-01 34.



Рисунок 1

СПИСОК АББРЕВИАТУР

ОС	Операционная система
-----------	----------------------